



PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™ DP2000 SERIES DIGITAL PORTABLE RADIOS QUICK REFERENCE GUIDE

- | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| EN | DE | FR | IT | ES | PR | NL | DA | SV |
| SF | HU | GK | TU | CZ | PL | RO | RU | AR |



Řada DP2000

Stručný návod k použití

Důležité bezpečnostní informace

Dodržení zásad pro bezpečné použití a vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření



Upozornění

Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si provozní pokyny pro bezpečné použití obsažené v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodané s radiostanicí.

POZOR!

Tato radiostanice je určena pouze pro pracovní využití za účelem dodržení požadavků pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření komise FCC/ICNIRP. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte informace o vysokofrekvenčním záření a provozní pokyny v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodávané s radiostanicí (publikace společnosti Motorola č. 6864117B25), abyste dodržovali limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření.

Seznam antén, baterií a dalších příslušenství, které schválila společnost Motorola, najdete na následující webové stránce:

<http://www.motorolasolutions.com>

Informace o autorských právech k počítačovým programům

Součástí výrobků Motorola popsanych v této příručce mohou být počítačové programy chráněné autorskými právy, uložené v polovodičových pamětech a na jiných médiích. Zákony Spojených států amerických a dalších zemí dávají společností Motorola Europe a Motorola Solutions Inc. jistá výhradní práva k počítačovým programům chráněným autorským právem, zejména právo libovolnou formou takto chráněné počítačové programy kopírovat či reprodukovat. Proto se žádné počítačové programy chráněné autorskými právy, které jsou součástí výrobků Motorola popsanych v této příručce, nesmí žádným způsobem kopírovat, reprodukovat, upravovat, provádět jejich reverzní inženýring a distribuovat bez výslovného písemného souhlasu držitelů autorských práv. Navíc se nemá za to, že se nákupem těchto výrobků přímo nebo nepřímo, na základě překážky uplatnění žalobních nároků nebo na základě autorských práv, patentů či žádostí držitelů práv o patenty uděluje jakákoliv licence

kromě běžné nevýhradní licence k použití, která vyplývá ze zákona prodejem výrobku.

Stručný návod k použití

Tento stručný návod k použití obsahuje základní informace o přenosných radiostanicích MOTOTRBO řady DP2000. Poradte se rovněž se svým dealerem nebo správcem systému, protože je možné, že radiostanice byla upravena podle vašich konkrétních potřeb.

Zapnutí a vypnutí radiostanice

Radiostanici zapnete tak, že budete otáčet vypínačem/ovladačem hlasitosti ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Radiostanici vypnete tak, že budete otáčet vypínačem/ovladačem hlasitosti proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Ovládání hlasitosti

Hlasitost zvýšíte otočením vypínače/ovladače hlasitosti ve směru hodinových ručiček.


Hlasitost snížíte otočením vypínače/ovladače hlasitosti proti směru hodinových ručiček.

Ovládací prvky radiostanice

Zapište si funkce programovatelných tlačítek radiostanice do vyhrazeného prostoru.

KS znamená krátký stisk.

DS znamená dlouhý stisk.



- 1 Kanálový volič
- 2 Ovladač zapnutí/vypnutí radiostanice/
ovládání hlasitosti
- 3 Indikátor LED
- 4 Klíčovací tlačítko
- 5 Mikrofon
- 6 Postranní tlačítko 1
(programovatelné)
KS: _____ **DS:** _____
- 7 Postranní tlačítko 2
(programovatelné)
KS: _____ **DS:** _____
- 8 Levé navigační tlačítko[‡]
- 9 Tlačítko pro menu[‡]
- 10 Přední tlačítko P1 (programovatelné)[‡]
KS: _____ **DS:** _____
- 11 Tlačítko OK[‡]
- 12 Přední tlačítko P2 (programovatelné)[‡]
KS: _____ **DS:** _____
- 13 Tlačítko Zpět/Domů[‡]
- 14 Pravé navigační tlačítko[‡]
- 15 Displej[‡]
- 16 Reproduktor
- 17 Univerzální konektor příslušenství
- 18 Anténa

[‡] Není určeno pro modely rádií bez displeje

Indikátor LED

Bliká červeně – Rádio vysílá při nízkém stavu baterie, přijímá nouzové vysílání, nezdařil se autotest při zapnutí nebo proběhlo přemístění mimo rozsah, pokud byl rádio nakonfigurováno pomocí systému ARTS (Auto-Range Transponder System).

Svítil žlutá – Radiostanice monitoruje konvenční digitální kanál.

Bliká žlutá – Radiostanice vyhledává provoz nebo přijímá výzvu k hovoru nebo právě obsazené všechny kanály Linked Capacity Plus.

Dvojitě bliká žlutá – Radiostanice již není připojená k převaděči v režimu Capacity Plus nebo Linked Capacity Plus, všechny kanály Capacity Plus a Linked Capacity Plus jsou právě obsazené, je zapnuté automatické vyhledávání stanoviště, radiostanice aktivně vyhledává nové stanoviště. Udává také, že radiostanice zatím nereagovala na výzvu ke skupinovému volání nebo je uzamčená.

Svítil zelená – Radiostanice se zapíná nebo vysílá.

Bliká zeleně – Rádio přijímá aktivované hovory či data neumožňující utajení, zjišťuje aktivitu či načítá bezdrátové přenosy Over-the-Air Programming.

Dvojitě bliká zelená – Radiostanice přijímá hovor nebo data, pro která byla aktivována funkce soukromí.



MOTOROLA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2012 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.
August 2012.
www.motorolasolutions.com/mototrbo



68012004043-B